KODY BŁĘDÓW

A1 - Zabezpieczenie elektroniki wentylatora jednostki zewnętrznej

A5 - Błąd czujnika gazu jednostki zewnętrznej

A6 - Błąd komunikacji elektroniki wentylatora jednostki zewnętrznej

A7 - Błąd czujnika cieczy jednostki zewnętrznej

A8 - Zabezpieczenie przed wysoką temperaturą modułu silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

A9 - Błąd czujnika temperatury modułu wentylatora jednostki zewnętrznej

AA - Zabezpieczenie nadprądowe silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

Ab - Zabezpieczenie silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

Ac - Błąd rozruchu wentylatora jednostki zewnętrznej

Ad - Zabezpieczenie nieprawidłowego zasilania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

AE - Zabezpieczenie nieprawidłowego zasilania silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

AF - Zabezpieczenie elektroniki wentylatora jednostki zewnętrznej

AH - Zabezpieczenie przed wysokim napięciem silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

AJ - Błąd pracy wentylatora jednostki zewnętrznej

AL - Zabezpieczenie przed niskim napięciem silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

An - Błąd elektroniki wentylatora jednostki zewnętrznej

AP - Zabezpieczenie napięciowe silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

Ar - Błąd czujnika temperatury elektroniki wentylatora jednostki zewnętrznej

AU - Błąd elektroniki wentylatora jednostki zewnętrznej

b5 - Błąd pierwszego czujnika temperatury skraplacza

b7 - Błąd drugiego czujnika temperatury skraplacza

C0 - Błąd komunikacji sterownika przewodowego i jednostki wewnętrznej

C1- Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki zewnętrznej

KODY BŁĘDÓW

C3 - Błąd czujnika temperatury skraplacza

C4 - Błąd zworki modelu urządzenia jednostki zewnętrznej

C5 - Błąd zworki modelu urządzenia jednostka wewnętrzna

C6 - Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki

C7 - Błąd czujnika temperatury skraplacza

C8 - Błąd zworki jednostki zewnętrznej

C9 - Błąd elektroniki sprężarki

CE - Błąd czujnika temperatury sterownika przewodowego

CJ - Błąd zworki modelu urządzenia jednostki wewnętrznej

CP - Błąd centralnego sterownika przewodowego

CL – Samooczyszczanie

dc - Błąd czujnika temperatury ssania sprężarki

dd - Błąd cewki zaworu rozprężnego

dH - Błąd zasilania sterownika przewodowego

dJ - Błąd kolejności lub zaniku faz

E0 - Błąd wentylatora jednostki wewnętrznej

E1 - Zabezpieczenie HP

E2 - Zabezpieczenie przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej

E3 - Zabezpieczenie LP

E4 - Zbyt wysoka temperatura na tłoczeniu sprężarki

E5 - Zabezpieczenie sprężarki

E6 - Błąd komunikacji jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej

E7 - Konflikt trybów pracy urządzeń w systemie multi

C2 - Błąd czujnika temperatury parownika

KODY BŁĘDÓW

E8 - Zabezpieczenie wysokiej temperatury skraplacza

E9 - Brak odpływu skroplin

EE - Błąd pamięci EEPROM

ee - Błąd EEPROM płyty jednostki zewnętrznej

EL - Awaryjne zatrzymanie urządzenia (alarm pożarowy)

En - Informacja serwisowa

EU - Zbyt wysoka temperatura modułu IPM

Fo - Odzysk oleju - informacja serwisowa / ograniczony przepływ czynnika / brak czynnika

F1 - Błąd czujnika temperatury wewnętrznej

F2 - Błąd czujnika temperatury parownika

F3 - Błąd czujnika temperatury zewnętrznej

F4 - Błąd czujnika temperatury skraplacza

F5 - Błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki

F6 - Ograniczenie mocy sprężarki - ochrona przed zbyt wysoką temperaturą sprężarki

F7 - Odzysk oleju - informacja serwisowa

F8 - Zabezpieczenie zbyt dużego poboru prądu

F9 - Błąd pracy zaworu rozprężnego

FH - Ograniczony przepływ powietrza w jednostce wewnętrznej

H0 - Ograniczenie mocy w trybie grzania

H1 - Odszranianie - informacja o stanie pracy urządzenia

H2 - Zabezpieczenie filtra

H3 - Zabezpieczenie termiczne sprężarki

H4 - Zabezpieczenie modułu IPM

KODY BŁĘDÓW

H5 - Błąd wysokiej temperatury modułu IPM

H6 - Błąd pracy wentylatora parownika

H7 - Błąd pracy sprężarki

HC - Zabezpieczenie modułu PFC

HE - Błąd zasilania sprężarki

JF - Błąd modułu Wifi

L3 - Błąd pracy wentylatora jednostki zewnętrznej

L4 - Błąd zasilania sterownika przewodowego

L5 - Zabezpieczenie prądowe sterownika przewodowego

L6 - Niewłaściwa ilość jednostek wewnętrznych

L7 - Błąd modeli jednostek

L9 - Zabezpieczenie przed poborem zbyt dużego prądu

LA - Błąd silnika wentylatora jednostki zewnętrznej

Lc - Błąd startu urządzenia

Ld - Błąd zasilania sprężarki

LE - Błąd sprężarki

LF - Błąd zasilania modułu inwertera

LP - Błąd modeli jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej

oE - Ogólny błąd jednostki zewnętrznej

P0 - Test pracy sprężarki (wydajność minimalna) – informacja serwisowa

P1 - Test pracy sprężarki (wydajność nominalna) – informacja serwisowa

P2 - Test (wydajność maksymalna) – informacja serwisowa

P3 - Test sprężarki – informacja serwisowa

KODY BŁĘDÓW

P5 - Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

P6 - Błąd komunikacji między elektronikami jednostki zewnętrznej

P7 - Błąd czujnika temperatury modułu PFC

P8 - Błąd wysokiej temperatury modułu PFC

P9 - Błąd zasilania jednostki

PA - Zbyt wysoki pobór prądu

Pc - Zbyt wysoki pobór prądu przez moduł inwertera

Pd - Ochrona czujnika zasilania

PE - Błąd zasilania

PF - Błąd temperatury modułu inwertera

PH - Zabezpieczenie wysokiego napięcia modułu DC

PL - Zabezpieczenie niskiego napięcia modułu DC

PP - Błąd zasilania

PU - Nieprawidłowe ładowanie kondensatora

q0 - Zabezpieczenie przed niskim napięciem wentylatora jednostki wewnętrznej

q1 - Zabezpieczenie przed wysokim napięciem wentylatora jednostki wewnętrznej

q2 - Zabezpieczenie prądowe wentylatora jednostki wewnętrznej

q3 - Zabezpieczenie elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

q4 - Zabezpieczenie elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

q5 - Błąd rozruchu wentylatora jednostki wewnętrznej

q6 - Błąd zasilania wentylatora jednostki wewnętrznej

q7 - Zabezpieczenie elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

q8 - Zabezpieczenie prądowe wentylatora jednostki wewnętrznej

q9 - Zabezpieczenie zasilania wentylatora jednostki wewnętrznej

qA - Błąd zasilania wentylatora jednostki wewnętrznej

qb - Błąd pracy wentylatora jednostki wewnętrznej

qC - Błąd komunikacji elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

qd - Błąd czujnika temperatury elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

qE - Błąd temperatury elektroniki silnika wentylatora jednostki wewnętrznej

qF - Błąd elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

qH - Błąd zasilania elektroniki jednostki wewnętrznej

qL - Zabezpieczenie prądowe wentylatora jednostki wewnętrznej

qo - Błąd czujnika temperatury elektroniki wentylatora jednostki wewnętrznej

qp - Zabezpieczenie napięciowe wentylatora jednostki wewnętrznej

U1 - Błąd zasilania sprężarki - niesymetryczny przepływ prądu

U2 - Błąd zasilania sprężarki

U3 - Błąd napięcia szyny danych modułu

U5 - Błąd odczytu wartości prądu pobieranego przez jednostkę

U7 - Błąd pracy zaworu 4-drogowego

U8 - Błąd zasilania

U9 - Błąd zasilania

UL - Zabezpieczenie nadprądowe wentylatora jednostki zewnętrznej

Uo - Nieprawidłowa temperatura otoczenia jednostki zewnętrznej (zbyt wysoka temperatura otoczenia w trybie grzania, lub zbyt niska temperatura otoczenia w trybie chłodzenia)